

# KEYNOTE STICKERS

Suitable for your electronic keyboard



## Instructions

visit [www.tronios.com](http://www.tronios.com)

# INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES / ANWEISUNGEN / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

## ENGLISH

### White key stickers:

Locate the numbers at the bottom of each sticker. Stick the #1 sticker on the leftmost white key of the keyboard. Place additional stickers moving from left to right, keeping the numbers in sequential order from 1 to 36 (for 61-key keyboard), 1 to 32 (for 54-keys keyboard) or 1 to 29 (for 49-keys keyboard).

### Black key stickers:

Locate the numbers at the bottom of each sticker. Stick the #1 sticker on the leftmost black key of the keyboard. Place additional stickers moving from left to right, keeping the numbers in sequential order from 1 to 25 (for 61 keys keyboard), 1 to 22 (for 54-keys keyboard) or 1 to 20 (for 49-keys keyboard).

## NEDERLANDS

### Witte toetsstickers:

Zoek de nummers aan de onderkant van elke sticker. Plak de eerste sticker op de meest linkse witte toets van het keyboard. Plak de overige stickers van links naar rechts en houd daarbij de volgorde aan van 1 tot 36 (voor een toetsenbord met 61 toetsen), 1 tot 32 (voor een toetsenbord met 54 toetsen) of 1 tot 29 (voor een toetsenbord met 49 toetsen).

### Zwarte toetsstickers:

Zoek de nummers aan de onderkant van elke sticker. Plak de eerste sticker op de meest linkse zwarte toets van het keyboard. Plak de overige stickers van links naar rechts, in de volgorde 1 tot 25 (voor een toetsenbord met 61 toetsen), 1 tot 22 (voor een toetsenbord met 54 toetsen) of 1 tot 20 (voor een toetsenbord met 49 toetsen).

## DEUTSCH

### Weißer Tastenaufkleber:

Suchen Sie die Zahlen auf der Unterseite jedes Aufklebers. Kleben Sie den Aufkleber mit der Nummer 1 auf die ganz linke weiße Taste der Tastatur. Bringen Sie weitere Aufkleber von links nach rechts an, wobei Sie die Zahlen in der Reihenfolge von 1 bis 36 (bei einer Tastatur mit 61 Tasten), 1 bis 32 (bei einer Tastatur mit 54 Tasten) oder 1 bis 29 (bei einer Tastatur mit 49 Tasten).

### Schwarze Tastenaufkleber:

Suchen Sie die Zahlen auf der Unterseite jedes Aufklebers. Kleben Sie den Aufkleber mit der Nummer 1 auf die ganz linke schwarze Taste der Tastatur. Bringen Sie weitere Aufkleber von links nach rechts an, wobei Sie die Zahlen in der Reihenfolge von 1 bis 25 (bei einer Tastatur mit 61 Tasten), 1 bis 22 (bei einer Tastatur mit 54 Tasten) oder 1 bis 20 (bei einer Tastatur mit 49 Tasten) anordnen.

## ESPAÑOL

### Pegatinas de teclas blancas:

Localiza los números en la parte inferior de cada pegatina. Pegue la pegatina nº 1 en la tecla blanca más a la izquierda del teclado. Coloque las pegatinas adicionales moviéndose de izquierda a derecha, manteniendo los números en orden secuencial del 1 al 36 (para el teclado de 61 teclas), del 1 al 32 (para el teclado de 54 teclas) o del 1 al 29 (para el teclado de 49 teclas).

### Pegatinas de teclas negras:

Localice los números en la parte inferior de cada pegatina. Pegue la pegatina nº 1 en la tecla negra más a la izquierda del teclado. Coloque las pegatinas adicionales moviéndose de izquierda a derecha, manteniendo los números en orden secuencial del 1 al 25 (para el teclado de 61 teclas), del 1 al 22 (para el teclado de 54 teclas) o del 1 al 20 (para el teclado de 49 teclas).

## Français

### Autocollants pour les touches blanches :

Repérez les numéros au bas de chaque autocollant. Collez l'autocollant n° 1 sur la touche blanche la plus à gauche du clavier. Placez les autres autocollants de gauche à droite, en respectant l'ordre séquentiel des numéros de 1 à 36 (pour un clavier de 61 touches), de 1 à 32 (pour un clavier de 54 touches) ou de 1 à 29 (pour un clavier de 49 touches).

### Autocollants pour les touches noires :

Repérez les numéros au bas de chaque autocollant. Collez l'autocollant n° 1 sur la touche noire la plus à gauche du clavier. Placez les autres autocollants de gauche à droite, en respectant l'ordre séquentiel des numéros de 1 à 25 (pour un clavier de 61 touches), de 1 à 22 (pour un clavier de 54 touches) ou de 1 à 20 (pour un clavier de 49 touches).





